

СООТВЕТСТВИЕ ЧЕРНИЛ "INKMASTER" СТРУЙНЫМ ПРИНТЕРАМ И КАРТРИДЖАМ

2013/07

Марка принтера	Модель принтера (в алфавитном порядке)	Модель картриджа	Цвет чернил	Применяемость чернил "InkMaster"		
				как альтернатива пигментным чернилам	для распечаток высшего качества	
					универс.назначения (dye based)	универс.назначения (dye based)
CANON	BJC-35v	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	BJC-35v	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	BJC-35v	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-35v	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	BJC-35v	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	BJC-35v	BCI-18C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-50	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	BJC-50	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	BJC-50	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-50	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	BJC-50	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	BJC-50	BCI-18C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-55	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	BJC-55	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	BJC-55	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-55	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	BJC-55	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	BJC-55	BCI-18C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-70	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	BJC-70	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	BJC-70	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-70	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	BJC-70	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	BJC-70	BCI-18C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-80	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	BJC-80	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	BJC-80	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-80	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	BJC-80	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	BJC-80	BCI-18C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-85	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	BJC-85	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	BJC-85	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-85	BCI-12Bk	black		U3	
CANON	BJC-85	BCI-12C	C/M/Y		U9	
CANON	BJC-85	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	BJC-85	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	BJC-85	BCI-18C	C/M/Y		U9	
CANON	NOTEJET IIIcx	BCI-10Bk	black		U4	
CANON	NOTEJET IIIcx	BCI-11Bk	black		U3	
CANON	NOTEJET IIIcx	BCI-11C	C/M/Y		U9	
CANON	NOTEJET IIIcx	BCI-17Bk	black		U4	
CANON	NOTEJET IIIcx	BCI-18Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP100	CLI-36C	black		U3	
CANON	PIXMA iP100	CLI-36C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP100	PGI-35	black			P1
CANON	PIXMA iP1000	BCI-24Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP1000	BCI-24C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1200	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1200	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP1200	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1200	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP1300	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1300	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP1300	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1300	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP1500	BCI-24Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP1500	BCI-24C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1600	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1600	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP1600	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1600	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP1700	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1700	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP1700	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1700	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP1800	CL-41	C/M/Y		U9	

CANON	PIXMA iP1800	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP1800	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1800	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP1800	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1800	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA iP1900	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1900	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP1900	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1900	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP1900	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA iP1900	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP2000	BCI-24Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP2000	BCI-24C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2200	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2200	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP2200	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2200	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP2500	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA iP2500	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP2500	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP2500	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA iP2500	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP2500	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2500	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP2600	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2600	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA iP2600	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2600	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP2600	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA iP2600	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA iP3300	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP3300	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP3300	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP3300	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP3300	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP3500	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP3500	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP3500	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP3500	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP3500	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP3600	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP3600	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP3600	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP3600	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP3600	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4200	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4200	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4200	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4200	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4200	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4200	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP4300	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4300	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4300	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4300	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4300	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP4500	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4500	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4500	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4500	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4500	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP4600	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP4600	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4600	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4600	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4600	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4700	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP4700	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4700	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4700	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4700	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4840	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA iP4840	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4840	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4840	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4840	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP4940	PGI-425PGBK	black			P1

CANON	PIXMA iP4940	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP4940	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP4940	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP4940	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP5200	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP5200	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP5200	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP5200	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP5200	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP5300	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP5300	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP5300	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP5300	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP5300	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iP6210D	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP6210D	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP6210D	CL-52	black		U3	
CANON	PIXMA iP6210D	CL-52	Lc/Lm		U9	
CANON	PIXMA iP6220D	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP6220D	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA iP6220D	CL-52	black		U3	
CANON	PIXMA iP6220D	CL-52	Lc/Lm		U9	
CANON	PIXMA iP6600D	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP6600D	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP6600D	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP6600D	CLI-8PC	Lc		U8	
CANON	PIXMA iP6600D	CLI-8PM	Lm		U8	
CANON	PIXMA iP6600D	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iP6700D	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iP6700D	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iP6700D	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iP6700D	CLI-8PC	Lc		U8	
CANON	PIXMA iP6700D	CLI-8PM	Lm		U8	
CANON	PIXMA iP6700D	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iX4000	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iX4000	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iX4000	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iX4000	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iX5000	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA iX5000	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iX5000	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iX5000	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iX6540	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA iX6540	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iX6540	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iX6540	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iX6540	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA iX6550	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA iX6550	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA iX6550	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA iX6550	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA iX6550	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA mini 260	CLI-36C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA mini 260	CLI-36C	black		U3	
CANON	PIXMA mini 320	CLI-36C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA mini 320	CLI-36C	black		U3	
CANON	PIXMA MG5140	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA MG5140	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MG5140	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MG5140	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MG5140	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MG5240	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA MG5240	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MG5240	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MG5240	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MG5240	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MG5340	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA MG5340	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MG5340	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MG5340	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MG5340	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP130	BCI-24Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP130	BCI-24C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP140	CL-31	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP140	PG-30	black			P1
CANON	PIXMA MP140	CL-41	C/M/Y		U9	

CANON	PIXMA MP140	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP150	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP150	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP150	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP150	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP160	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP160	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP160	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP160	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP170	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP170	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP170	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP170	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP180	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP180	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP180	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP180	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP190	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP190	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA MP190	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP190	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP210	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP210	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA MP210	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP210	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP210	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP210	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP220	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP220	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA MP220	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP220	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP220	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP220	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP410	BCI-24Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP410	BCI-24C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP430	BCI-24Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP430	BCI-24C	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP450	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP450	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP460	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP460	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP460	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP460	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MP470	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP470	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA MP470	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MP470	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MP500	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP500	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP500	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP500	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP500	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP510	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP510	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP510	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP510	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP510	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP520	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP520	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP520	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP520	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP520	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP530	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP530	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP530	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP530	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP530	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP540	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP540	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP540	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP540	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP540	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP550	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP550	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP550	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP550	CLI-521M	Magenta		U9	

CANON	PIXMA MP550	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP560	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP560	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP560	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP560	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP560	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP600	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP600	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP600	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP600	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP600	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP610	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP610	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP610	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP610	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP610	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP620	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP620	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP620	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP620	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP620	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP630	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP630	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP630	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP630	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP630	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP640	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP640	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP640	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP640	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP640	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP660	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP660	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP660	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP660	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP660	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP800	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP800	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP800	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP800	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP800	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP810	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP810	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP810	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP810	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP810	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP830	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP830	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP830	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP830	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP830	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP950	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP950	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP950	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP950	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP950	CLI-8PC	Lc		U8	
CANON	PIXMA MP950	CLI-8PM	Lm		U8	
CANON	PIXMA MP960	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP960	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP960	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP960	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP960	CLI-8PC	Lc		U8	
CANON	PIXMA MP960	CLI-8PM	Lm		U8	
CANON	PIXMA MP970	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP970	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP970	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP970	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP970	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP980	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP980	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP980	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MP980	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP980	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MP990	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MP990	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MP990	CLI-521C	Cyan		U9	

CANON	PIXMA MP990	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MP990	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX300	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MX300	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MX300	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MX300	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MX300	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MX300	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA MX310	CL-41	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MX310	PG-40	black			P1
CANON	PIXMA MX310	CL-51	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MX310	PG-50	black			P1
CANON	PIXMA MX310	CL-38	C/M/Y		U9	
CANON	PIXMA MX310	PG-37	black			P1
CANON	PIXMA MX700	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX700	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX700	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX700	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MX700	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX714	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA MX714	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX714	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX714	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX714	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX884	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA MX884	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX884	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX884	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX884	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX894	PGI-425PGBK	black			P1
CANON	PIXMA MX894	CLI-426Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX894	CLI-426C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX894	CLI-426M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX894	CLI-426Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX850	CLI-8Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX850	CLI-8C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX850	CLI-8M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX850	CLI-8Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX850	PGI-5Bk	black			P1
CANON	PIXMA MX860	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MX860	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX860	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX860	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX860	CLI-521Y	Yellow		U9	
CANON	PIXMA MX870	PGI-520Bk	black			P1
CANON	PIXMA MX870	CLI-521Bk	black		U3	
CANON	PIXMA MX870	CLI-521C	Cyan		U9	
CANON	PIXMA MX870	CLI-521M	Magenta		U9	
CANON	PIXMA MX870	CLI-521Y	Yellow		U9	

Обозначения в графе "Цвет чернил":

"C" или "Cyan" - голубой

"M" или "Magenta" - пурпурный

"Y" или "Yellow" - жёлтый

"C/M/Y" - несколько цветов (C, M, Y) в одном картридже

"LC" или "CL" или "Light Cyan" - светло-голубой

"LM" или "ML" или "Light Magenta" - светло-пурпурный

"LY" или "Light Yellow" - светло-жёлтый

"LC/LM" или "CL/ML" - несколько цветов (LC, LM) в одном картридже

"black" или "K" - чёрный

"black Photo" или "KP" - чёрный для глянцевых бумаг

"black Matt" или "KM" - чёрный для матовых бумаг

"KL" или "black Light" - серый

"Red" - красный

"KX" или "black eXtra light" - светло-серый

"Blue" - синий

"Optimizer" - бесцветные чернила - оптимизатор глянца

Примечания:

1) все чернила подходят к другим устройствам печати, в которых применяются такие же картриджи, как в упомянутых моделях;

2) если графа "Применяемость чернил" не заполнена, это означает отсутствие информации о применяемости чернил для данного картриджа;

3) некоторые картриджи могут иметь встроенный чип блокировки, запрещающий печать после окончания чернил в картридже. В таких картриджах чип блокировки должен быть перепрограммирован в исходное состояние (или заменен на новый чип) перед заправкой картриджа чернилами.